DESPIECE
EXTRUSORA E-1000 S

Configuración soja

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PARTE	Nro.
Tornillo Paso Ancho, Largo	E-1000.00.00.012	13
Tornillo Paso Ancho, Corto	E-1000.00.00.013	12
Tornillo Paso Fino	E-1000.30.00.003	37
Pico de 9 mm	E-1000.00.00.005-02	40
Pico de 8 mm	E-1000.00.00.005-03	40
Pico de 7 mm	E-1000.00.00.005-04	40
Pico de 6 mm	E-1000.00.00.005-05	40
Porta Pico	E-1000.00.00.004	24
Aro Liso	E-1000.00.00.011	33
Aro c/Encastre	E-1000.00.00.030	32
Camisa	E-1000.00.00.031	23
Camisa c/Agujero	E-1000.00.00.033	51
Camisa c/Recorte	E-1000.00.00.038	22
Brida	E-1000.05.00.000	21
Sección Ingreso	E-1000.13.00.000	18
Cono de Salida	E-1000.00.00.006	17
Seccíon de Salida	E-1000.00.00.001	20
Sección	E-1000.00.00.002	55
Sección Termocupla	E-1000.14.00.000	19
Freno Soja	E-1000.00.00.008-01	38
Arandela	E-1000.00.00.010	16
Respaldo Freno	E-1000.00.00.010-01	39
Chaveta Corta	E-1000.00.00.015	27
Chaveta Mediana	E-1000.00.00.015-01	29
Chaveta Larga	E-1000.00.00.015-02	28